


1. WYKONAĆ PODBICIE DACHU Z BELEK IPE240 i C240
2. WYCIĄĆ W PŁYDIE DACHU PROJEKTOWANY OTWÓR
3. NALEŻY SZCZEGÓLNIE ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA OPARCIE KONSTRUKCJI PŁYTY DACHU NA PROJEKTOWANYCH BELKACH



Stal konstrukcyjna S235JR



WARS
pracownia architektoniczna

TOMASZ MACH
 ul. Słomińskiego 19 lok. 118
 00-195 Warszawa
 tel. 22 652-26-50, 602-357-111
www.projektowanieszpitali.waw.pl