



PRZEKRÓJ PRZEZ OTWÓR OKIENNY



UWAGA:
• PRZED ZAMONTOWANIEM ELEMENTÓW WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIĆ W NATURZE.